



GUIDE

Écran GD06

Version 2025-07-02



Mise sous tension / hors tension

- **Allumer** : Appuyez sur le bouton **M** pendant 3 secondes pour allumer l'écran.
- **Éteindre** : Appuyez sur le bouton **M** pendant 3 secondes pour éteindre l'écran.
- L'écran s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité (réglable dans les paramètres).

Niveaux d'assistance

- **Changer le niveau d'assistance** : Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour changer les niveaux d'assistance.

Affichage des informations

- **Changer l'information affichée** : Utilisez le bouton **M** pour passer d'une information à l'autre affichée au bas de l'écran. Les informations affichées correspondent à : Odomètre (ODO), Distance du trajet (TRIP), Durée du trajet (TM) et Code d'erreur (ERR).

Réinitialisation des données

- **Compteur de trajet** : Le compteur de trajet se remet à zéro lors de la mise hors tension.
- **Odomètre** : l'odomètre se réinitialise à zéro au-delà de 99 999 km.

Mode marche (6 km/h)

- **Activer le mode marche** : Maintenez le bouton ▼ pendant 3 secondes pour activer le mode marche. Le moteur maintiendra une vitesse de marche de 4,5 à 7,5 km/h selon les conditions du terrain. Relâchez le bouton pour désactiver ce mode.

Codes d'erreur

Code	Définition
0	Normal
2	Panne du moteur
3	Panne du contrôleur
4	Panne de l'accélérateur
5	Panne de phase moteur
6	Défaillance du capteur de couple
7	Blocage du moteur
8	Basse tension
9	Surtension
10	Capteur à effet hall défectueux dans le moteur
30	Échec de communication