




GUIDE

Écran VLCD5

Version 2024-09-27



+ - i Marche/Arrêt



Marche/Arrêt

Mise sous tension / hors tension

- **Allumer** : Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pour allumer l'écran.
- **Éteindre** : Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pendant 2 secondes pour éteindre l'écran.
- L'écran s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité (réglable dans les paramètres).

Niveaux d'assistance

- **Changer le niveau d'assistance** : Utilisez les boutons "+" et "-" pour changer les niveaux d'assistance.

Affichage des informations

- **Changer l'information affichée** : Utilisez le bouton **i** pour passer d'une information à l'autre affichée au bas de l'écran. Les informations affichées correspondent à : Odomètre, Distance du trajet, Vitesse moyenne et Durée du trajet

Rétroéclairage

- Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" pour allumer ou éteindre le rétroéclairage.

Mode marche (6 km/h)

- **Activer le mode marche** : Maintenez le bouton "-" pendant 2 secondes pour activer le mode marche (6 km/h). Relâchez le bouton pour désactiver ce mode.

Réinitialisation des données

- **Compteur de trajet** : Maintenez le bouton  pendant 2 secondes pour réinitialiser les données de trajet (TRIP, TIME, AVG SPD).
- **Odomètre** : l'odomètre se réinitialise à zéro au-delà de 99 999 km.